

## Instrukcja montażu półki dla kota

Przygotuj wszystko co jest niezbędne i przydatne. Jeśli mocujesz półkę do typowej ściany (z cegły, betonu, pustaków, suporeksu itp.) będą Ci potrzebne:

- wiertło widiowe (tzw. "do betonu") o średnicy 10 mm. Jeśli mocujesz półkę do podłoża z drewna, będzie Ci potrzebne wiertło do drewna, o średnicy dostosowanej do użytych wkrętów do drewna.
- wiertarka elektryczna (jeśli ściana jest z materiału twardego, wiertarka powinna mieć funkcję udaru)
- młotek
- klucz o rozmiarze "13" (do wkrętów z główką "pod klucz" 13 mm) lub odpowiednią końcówkę do wiertarki
- kołki rozporowe z wkrętami (są dołączone do zakupionej półki). Jeśli montujesz półkę bezpośrednio do drewnianego podłoża, użyj tylko załączonych wkrętów (wtedy plastikowe koszulki kołków rozporowych nie będą potrzebne). Pamiętaj aby przed użyciem wkrętów nawiercić otwór pilotujący wiertłem o mniejszej średnicy, aby wkręcana śruba nie spowodowała rozsądzenia/pęknięcia drewna.

Przyda się także krótki (kilka centymetrów) odcinek taśmy malarskiej, odpowiednio długa poziomicą i odkurzacz.

1. Przygotuj do pracy wiertarkę wraz z wiertłem. Zaznacz na wiertle długość na jaką można będzie umieścić w ścianie wkręty do kołków rozporowych (otwór powinien mieć głębokość większą o ok. 5 mm od długości śruby i plastikowego kołka rozporowego). Możesz do tego celu użyć paska taśmy malarskiej, owijając go wokół wiertła w odpowiednim miejscu. W ten sposób zabezpieczysz się przed przewierceniem cienkiej ściany na wylot.
2. Zaznacz na ścianie miejsce wiercenia pierwszego skrajnego otworu (lub środkowego otworu, w przypadku półki z trzema elementami mocującymi) i wywierć ten otwór, a następnie usuń z niego pozostałe drobiny i pył używając odkurzacza.
3. Umieść w otworze koszulkę kołka rozporowego i przymocuj półkę. Nie dokręcaj śruby do oporu lecz pozwól aby półka mogła się na niej obracać.
4. Ustaw półkę w docelowym położeniu (może przydać się poziomicą) i zaznacz miejsce wiercenia drugiego otworu. Zanim zaznaczysz miejsce wiercenia, możesz skorygować wygięcie łuku półki (jeśli to jest półka z metalowym spodem), nieco go pogłębiając lub spłaszczając, według swego uznania. Na tym etapie półka nie jest jeszcze usztywniona więc możesz to zrobić bez problemu.
5. Wywierć drugi otwór, a następnie usuń z niego pozostałe drobiny i pył używając odkurzacza. Umieść w otworze koszulkę kołka rozporowego i przymocuj półkę drugą śrubą (lub pozostałymi dwoma, jeśli jest to półka z trzema elementami mocującymi).  
Po prawidłowym zamontowaniu, półka będzie całkowicie stabilna, a jeśli jest to półka z metalowym spodem będzie również całkowicie sztywna i bezpieczna dla kota.
6. Przymocuj rzepami materac do podłoża i – voilà, gotowe!

### Uwagi:

1. Oznaczając na ścianie miejsca wiercenia, upewnij się, że nie przebiegają tam przewody instalacyjne (np. wodne, gazowe czy elektryczne)! W razie potrzeby użyj detektora przeszkód w ścianie.
2. Umieszczając w ścianie plastikowe koszulki kołków rozporowych, pamiętaj, aby kołnierze tych koszulek były całkowicie schowane w ścianie (aby nie wystawały poza płaszczyznę ściany – to bardzo ważne!). W przeciwnym wypadku metalowe elementy mocujące półkę nie będą całkowicie przylegały do ściany i półka będzie się chybotać, gdy kot będzie na nią wskakiwał, co dodatkowo może niszczyć powierzchnię ściany.
3. Używaj raczej klucza ręcznego do wkręcania śrub do kołków rozporowych (lub bezpośrednio do drewna), gdyż daje to większą kontrolę nad siłą dokręcania. Jeśli używasz wkrętarki elektrycznej - rób to z wyczuciem, aby wysoki moment obrotowy narzędzia nie zniszczył śrub lub koszulek kołków rozporowych.
4. Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj na stronę sklepu ([www.CatsAtelier.com](http://www.CatsAtelier.com)) lub zadzwoń pod numer +48 500080508

Instrukcja instalacji

